



Kollektorbefestigung erfolgt mit Schrauben M8 auf Aluwinkel 60/40/4mm in vorgebohrten Löchern

Befestigung von Aluwinkel 60/40/4 auf Montagefuss mit Gewindeschrauben M6, Mutter M6, Löcher werden vor Ort gebohrt.

Montagefuss wird zwischen Dachziegel eingeschoben und an Konterlattung befestigt.

**Unterkonstruktion :**  
Aufdachunterkonstruktion für Ziegeldach; hochstehend in einer Reihe

Technische Änderungen vorbehalten !

**M 1 : 2 0**

Det/higaufd flach

10-02 dlh