



Kollektorbefestigung erfolgt mit Schrauben M8 auf Aluwinkel 60/40/4mm in vorgebohrten Löchern

Befestigung von Aluwinkel 60/40/4 auf Montagefuss mit Gewindeschrauben M6, Mutter M6, Löcher werden vor Ort gebohrt.

Montagefuss wird zwischen Dachziegel eingeschoben und an Konterlattung befestigt.

Montageanleitung :
 Aufdachunterkonstruktion für Ziegeldach;
 hochstehend in zwei Reihen

Technische Änderungen vorbehalten !

M 1 : 2 0

10-02 dlh

Det/higaufd flach



Tel: +43(0)2236 377 180 0 www.solartechnik.at
 Fax: +43(0)2236 377 180 9 E-mail: dlh@estec.at A-2345 Brunn a. Gebirge